

Schaukelgestell 3-teilig

Montageanleitung

Art. Nr. 1160



Liebe Kundin! Lieber Kunde!

Sollte dieses Produkt trotz sorgfältiger Kontrollen einmal wider Erwarten nicht einwandfrei sein, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Beachten Sie bitte folgendes:

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler.

Ausgeschlossen sind Mängel, die durch häufigen Gebrauch, missbräuchliche und unsachgemäße Behandlung oder Gewalteinwirkung verursacht worden sind. Bewahren Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg, diese Anleitung und die Garantiekarte für eventuelle zukünftige Fragen und Kontaktaufnahme auf.

Unsere Service-Hotline:

Coemo GmbH

Siemensstraße 2

D-73037 Göppingen

Telefon: +49 / 7161 / 91491-30

Fax: +49 / 7161 / 91491-40

E-Mail: info@coemico.de

Sie erreichen uns:

Montag – Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr

ACHTUNG!



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.


ACHTUNG!





Personenschaden durch Brechen der Sitze oder Gelenke.
Zu großes Gewicht auf den Sitzplätzen und Gelenken könnten zur Überlastung führen. Das kann schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Belasten Sie einen Sitzplatz nicht mit mehr als 50 kg.
- Benutzen Sie einen Sitzplatz nur für eine Person und das Gesamtprodukt für maximal 5 Personen.
- Nur für Kinder von 3 bis 10 Jahren.
- Für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Nur für den Hausgebrauch.


Benötigtes Werkzeug







2 Pers.



Benötigtes Material








Beton

A	 φ6mm×42mm	2x	B	 φ6mm×58mm	30x
C	 φ6mm×62mm	6x	D	 φ8mm×62mm	12x
E	 φ8mm×67mm	8x	F	 φ8mm×90mm	2x
G	 φ6mm×50mm	8x	H	 φ8mm×50mm	2x
I	 φ6mm	46x	J	 φ6mm	48x
K	 φ8mm	26x	L	 φ8mm	26x
M	 φ8mm	24x	N		2x
O	 φ8mm	4x	U		6x


P		4x	Q		38x
---	---	----	---	---	-----

R		8x	S		24x
---	---	----	---	---	-----


T		6x	U		2x
---	---	----	---	---	----




Beigepackte Schrauben, Unterlegscheiben etc. werden per Hand in das Säckchen gezählt. Vereinzelt kann es daher vorkommen, dass Schrauben übrig bleiben oder auch fehlen. Aus Kostengründen bitten wir Sie, in letzterem Fall unseren Kundenservice zu informieren und das Paket deswegen nicht zu reklamieren. Sie erhalten fehlende Schrauben etc. natürlich kostenlos nachgesandt.




1




2




3




4




5




6




7




8



9



10




11



Geeigneter Aufstellungsort des Multi-Schaukelsets

Suchen Sie einen geeigneten Platz für das Multi-Schaukelset nach folgenden Kriterien:

- der Platz muss eben und waagrecht sein.
- es muss ein Sicherheitsabstand von mind 2 m zu anderen Aufbauten oder Hindernissen eingehalten werden.
- es darf nicht über harten Oberflächen, wie z. B. Asphalt oder Beton aufgebaut werden.
- es ist so auszurichten, dass keine schaukelnden Personen durch Sonne geblendet werden.



Befestigung des Multi-Schaukelsets

ACHTUNG!



Verletzungsgefahr durch Umstürzen des Multi-Schaukelsets. Durch mangelhafte oder fehlende Befestigung könnte das Multi-Schaukelset kippen und umstürzen.

- Befestigen Sie das Multi-Schaukelset wie im Folgenden beschrieben.
- Lassen Sie den Beton aushärten, bevor Sie das Multi-Schaukelset befestigen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie um die Standbeine ein 350 x 350 mm großes Quadrat. Die Standbeine befinden sich dabei in der Mitte des Quadrats. Siehe Abb. 15.
2. Stellen Sie das Multi-Schaukelset zur Seite, so dass die markierten Quadrate frei zugänglich sind.
3. Graben Sie um die Quadrate jeweils ein mindestens 350 mm tiefes Loch.
4. Füllen Sie die Löcher bis 50 mm unter den Rand mit Beton aus.
5. Stecken Sie die Bodenanker (Teil V) für die Standbeine so in den feuchten Beton, dass die Beine später daran befestigt werden können.

VORSICHT!




Fehlerhafte Befestigung durch ungenaues Ausrichten. Das falsche Ausrichten der Bodenanker führt dazu, dass das Multi-Schaukelset nicht mehr daran befestigt werden kann.


- Richten Sie die Bodenanker sowohl vertikal als auch horizontal genau auf die Standfüße des Multi-Schaukelsets aus.
- Prüfen Sie die Ausrichtung genau. Richten Sie ggf. die Bodenanker (Teil V) neu aus.

6. Lassen Sie den Beton aushärten
7. Schrauben Sie das Multi-Schaukelset an den Bodenankern fest.
8. Füllen Sie das Loch um die Standfüße mit weichem Material auf.

12



13



ACHTUNG!



Personenschaden durch zu niedrig eingestelltes Schaukelbrett.

Sie könnten sich verletzen, wenn das Schaukelbrett zu niedrig eingestellt ist.

- Stellen Sie das Schaukelbrett auf eine Höhe von mindestens 350 mm über dem Boden ein.

14



Starke Abnutzung durch fehlende Schmierung. Der Gebrauch Ihrer Schaukel führt zu natürlicher Abnutzung und Verschleiß.

- Ölen oder fetten Sie alle beweglichen Teile regelmäßig ein.