



Vertikalbeet


Art. Nr. 1234




Sie benötigen:



Lieferumfang:



A	 \varnothing 5mm x 35mm	8x	B	 \varnothing 3,5mm x 40mm	32x
C	 \varnothing 4mm x 24mm	16x	D	 \varnothing 3,5mm x 15mm	48x
E	 \varnothing 23mm x 22mm	4x	F		1x



Einleitung

Vor dem Zusammenbau empfehlen wir, die Aufbauanleitung sorgfältig zu lesen, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten.

Vor Beginn der Montage bitte die Vollständigkeit aller mitgelieferten Teile überprüfen. Für den Fall, dass die beige packten Schrauben oder andere Komponenten nicht vollständig enthalten sein sollten, bitten wir Sie, den Kundenservice zu kontaktieren.

Beim Aufbau darauf achten, dass alle Teile zuerst lose miteinander verbunden werden und erst am Ende festgezogen werden.

Achtung! Aufbau und Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden! Für den Gebrauch im Freien bestimmt. Nur für den Hausgebrauch.

Wartungshinweise

Im Gebrauch sollten Schrauben ab und zu nachgezogen werden, so dass alles fest sitzt und nichts wackelt. Der Sandkasten besteht aus Massivholz. Bei einem Naturprodukt wie Holz sind Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur charakteristisch und stellen keinen Mangel dar.

Durch längere Wärmeperioden können auch Trockenrisse entstehen, welche sich bei geringeren Temperaturen wieder weitgehend zurückbilden. Das Holz der Sitzgarnitur ist mit einer umweltfreundlichen speichel- und schweißechten Lasur auf Wasserbasis behandelt und somit nur bedingt wetterfest. Zur Vermeidung von Verwitterungen und Stockflecken wird daher empfohlen, das Holz mit einer dafür bestimmten Holzlasur nachzubehandeln, was jährlich wiederholt werden sollte.


Sicherheitshinweise

- Wenn der Vertikalbeet durch Erwachsene aufgebaut wird, sollten Sie sofort die gesamte Originalverpackung beseitigen, da sich Kinder an mitgelieferter Folienverpackung gefährden könnten (Erstickungsgefahr!)
- Die Montage sollte ohne Kinder stattfinden, da mitgelieferte Schrauben etc. lebensgefährlich verschluckbare Kleinteile darstellen.
- Prüfen Sie die Holzteile des Sandkastens von Zeit zu Zeit auf abgenutzte oder kaputte Stellen, um diese mit Schleifpapier wieder zu glätten.
- Montage des Artikels auf möglichst ebenen Untergrund mit freiem Umfeld.
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf dem Artikel. Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.
- Verwendungszweck:
 - ✓ Der Artikel ist ausschließlich für den Einsatz im Freien geeignet. In Innenräumen darf er nicht aufgestellt werden.
 - ✓ Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Dieses Produkt unterliegt einer strengen Qualitätssicherung. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, so bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienst. Für die kostenlose Bearbeitung einer Garantieleistung ist es unbedingt erforderlich den Kaufbeleg aufzubewahren.


Unsere Service-Hotline:
Coemo GmbH
Bleichereistraße 35-37
D-73066 Uhingen

Telefon: +49 / 7161 / 91491-25
Fax: +49 / 7161 / 91491-40
E-Mail: info@coemo-online.de
Sie erreichen uns Montag – Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr



1	2x
----------	-----------


E	 ø 23mm x 22mm	4x
----------	--	-----------



2	2x
----------	-----------


A	 ø 5mm x 35mm	8x
----------	---	-----------

F		1x
----------	---	-----------




3 **4x**

B  **32x**
ø 3,5mm x 40mm




4 **4x**



5	4x
----------	-----------

D	 ø 3,5mm x 15mm	48x
----------	---	------------



6	1x
----------	-----------

C	 ø 4mm x 24mm	16x
----------	---	------------

